תנוחה – משטר A
קנ"מ 1:100



תנוחה – משטר B
קנ"מ 1:100



תנוחה – משטר C
קנ"מ 1:100



תנוחה – משטר D
קנ"מ 1:100



תנוחה – משטר E
קנ"מ 1:100



תנוחה – משטר F
קנ"מ 1:100



תנוחה – משטר G
קנ"מ 1:100



תנוחה – משטר H
קנ"מ 1:100



תנוחה – משטר I
קנ"מ 1:100



תנוחה – משטר J
קנ"מ 1:100



מקרא צבעים – צנרת ואביזרים:

- מונית מים גלויה
- מונית מים גלויה
- יניקת/פזיקת מים תת-קרקעית

מקרא צנורות ראשיים במנהרה:

- A – צנור כניסה למיכלי מים ("24)
- B – צנור יציאת מים מהמבנה ("24)
- C – צנור גלישת מים מהמבנה ("24)
- D – צנור הזנה וסניקה (11-ניתוק) מ"טרומקסבן" ("20)
- E – צנור סניקה לאחור לחץ גבוה ("12)

מקרא סמלים – מערכת פקוד חשמלי/הדראולי

VE1–VE11	– מגוף תשמיר (11x)
VH14, VH15(HOLD)	– מגוף הידראולי (2x)
VHE11–VHE13	– מגופות לאחור לחץ ברינת "טרומקסבן" 85+ (4x)
P1–P4	– משאבות לאחור לחץ עודכני-לחץ גבוה 110+ (3x)
P5–P7	– מחיר תדר משאבות
FC	– מפסים גבול תשמיר על ציר שסתום אל תוך (13x)
NRV1–NRV13	– פלס תשמיר מחד מים (סניקה) (13x)
FM1–FM13	– שסתום פורק לחץ (2x)
PRV1–PRV2	– מחשב לחץ (מניקה-יניקה) (7x)
PT1A,B–PT2A, B–PTC, PTD, PTE	– פרסומם לחץ גבוה (מניקה-יניקה) (4x)
HPPSA,B,C–HPSB	– פרסומם לחץ נמוך (מניקה-יניקה) (4x)
LPPSA,B,C–LPSB	

הערה:

- השלכ במנוף הבריכה VHE מוזמן את לחץ כניסת המים לבריכה (70+)

- ±0.00=60.50 – רצפת בריכה
- ±0.00=53.50 – מכון שאיבה

אחוד מהנדסים לעבודות מים	
עמוס רון • מהנדס יועץ	
רח' מרכא 22 בת-ים 6 טל. 03-6776841, 050-6776841	
8 מסמך מכוון משטר מתוקנה "טרומקסבן" (מגוף)	תמיר 13.02.25
7 תוספת הר. אדרל, מדות, מתח, משאבות	תמיר 05.05.25
6 עדכון כללי	תמיר 15.12.24
5 עדכון כללי	תמיר 12.11.24
4 תוספת שסתי לחץ ל"ק למשטר יציאה ל	תמיר 11.10.24
3 הערות מבנה מיקום חדש ותוספת	תמיר 23.06.24
2 עדכון כללי	תמיר 24.03.24
1 הערות כללי	עדכון תאריך
מהות העדכון	
מהנדס:	
755/210-01-00	
נושא: גרעונות	
בריכת מים 9000 מק"ו ומכון שאיבה מעמד גג המלון – המרי	
שרטוט: משטרי שאיבה ואספקת מים לבריכות	קנ"מ 1:100
ערוך ממדרג כנימצא	
תאריך: 24.03.24 תאריך: 13.02.25 תאריך:	

המבנים אשר בבריכת המידות הנראותמתו במקום על המבנה לבנר את כך המידות ועל כך מוזת אי אי התאמה עליו להודיע מיד למתכנן

חתכות נק' עבודה של משאבה בכל אזור לחץ

סמל אזור לחץ	רום מים אבסולוטי מאזור לחץ	נקודות עבודה עבור משאבה	
		ספיקה (מק"ש)	עומד (מ')
A	אזור לחץ בינוני (85+)	600	30
B	אזור לחץ גבוה (110+)	200	50
C	אזור לחץ נמוך (70+)	600	30
D	אזור לחץ בבריכה (70+)	600	30

קבוצת משאבות	עומד (מ')
קבוצה א': משאבות 1–4	30
קבוצה ב': משאבות 5–7	50
קבוצה א': משאבות 1–4	30
קבוצה א': משאבות 1–4	30

מקרא משטרי אספקת מים

- משטר A
- משטר B
- משטר C
- משטר D
- משטר E
- משטר F
- משטר G
- משטר H
- משטר I
- משטר J

משטרי הפעלה לאספקת מים

- **A** – אספקת מים מ"טרומקסבן" למיכלי בריכת מים "המרי" המוצעת (70+) ואספקת מים גרביטציונית מבריכת "המרי" למשאבות לאזור לחץ בינוני (85+) ולמיכלי בריכת מים "טרומקסבן" קיימת (85+).
- **B** – אספקת מים מ"טרומקסבן" ישירות למשאבות לחץ בינוני (85+) למיכלי בריכת מים "המרי" המוצעת (70+).
- **C** – אספקת מים מ"טרומקסבן" ישירות למשאבות לאזור לחץ בינוני (85+) ולמיכלי בריכת מים "טרומקסבן" קיימת (85+).
- **D** – שילוב משטרי הפעלה A ו–C עם אספקת מים מ"טרומקסבן" ע"י הזנקת הקפדת משאבות P1–P2 למיכלי בריכת מים "המרי" המוצעת (70+) ושאיבה לאזור לחץ בינוני (משטר B) ומשאבות P3, P4 למיכלי בריכת "טרומקסבן" קיימת (85+) (משטר C).
- **E** – אספקת מים מ"טרומקסבן" ישירות למשאבות לאזור לחץ גבוה (110+). הערה: משטר הפעלה זה יכול לפעול במקביל עם משטר B ו/או D.
- **F** – אספקת מים גרביטציונית מבריכת מים "המרי" המוצעת (70+) למשאבות לאזור לחץ גבוה (110+) במקביל לאספקת מים מ"טרומקסבן" למיכלי בריכת מים "המרי" המוצעת (70+). הערה: משטר הפעלה זה יפעל במקביל למשטר הפעלה A.
- **G** – אספקת מים גרביטציונית מבריכת מים "טרומקסבן" קיימת (85+) למשאבות לאזור לחץ גבוה (110+). הערה: משטר הפעלה זה יפעל במקביל למשטר הפעלה B ו/או H.
- **H** – אספקת מים גרביטציונית מבריכת מים "טרומקסבן" קיימת (85+) למיכלי בריכת מים "המרי" המוצעת (70+). הערות: 1. משטר הפעלה זה יכול לפעול במקביל עם משטרי הפעלה G ו–I. 2. במהלך פעולת משטר הפעלה זה, מושבתות משאבות אזור לחץ בינוני P1–P4.
- **I** – אספקת מים גרביטציונית מבריכת מים "המרי" המוצעת (70+) לכל "מטרומות" לאזור לחץ נמוך (70+). הערה: משטר הפעלה זה יכול לפעול במקביל למשטר הפעלה H.
- **J** – משטר חירום – דיזהם (חדירה, פריצה, אירוע פלילי וכו') בבריכת מים "המרי" המוצעת וניתוקה מהמערכת.

סיכום שילוב פעולת משטרי הפעלה לאספקת מים

- משטר הפעלה A יכול לפעול במקביל עם משטר הפעלה F.
- משטר הפעלה B יכול לפעול במקביל עם משטר הפעלה G.
- משטר הפעלה C יכול לפעול במקביל עם משטרי הפעלה E–I.
- משטר הפעלה D משלב פעולת שני משטרי הפעלה C–I.
- משטר הפעלה E יכול לפעול במקביל עם משטרי הפעלה B, C או D.
- משטר הפעלה F יפעל במקביל עם משטר הפעלה A.
- משטר הפעלה G יפעל במקביל למשטר הפעלה B או H.
- משטר הפעלה H יכול לפעול במקביל עם משטר הפעלה G ו–I.
- משטר הפעלה I יכול לפעול במקביל עם משטר הפעלה H.
- משטר הפעלה J (חירום – ניתוק בריכת המרי) יכול לפעול במקביל עם משטרי הפעלה C, E או G.

הערה:

במצב חירום (ניתוק בריכת "קונלבסקי") לא פעולות הכוונות G ו–H.

פרוגרמת תפעול מגופים

(פ – פתוח, ס – סגור)

סמל המנוף	קוטר	משטר הפעלה (תרחיש)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J (עידוף)
VE1	ø24"	פ	פ	ס	פ	ס	ס	ס	ס	ס	ס
VE2	ø24"	פ	פ	ס	פ	ס	ס	פ/ס	ס	פ	ס
VE3	ø24"	ס	פ	פ	פ	ס	פ/ס	ס	פ/ס	ס	ס
VE4	ø20"	ס	פ	ס	פ	ס	ס	פ/ס	ס	פ/ס	ס
VE5	ø20"	פ	ס	פ	פ	פ	פ	ס	פ	ס	פ
VE6	ø20"	פ	ס	פ	פ	פ	ס	פ/ס	פ	פ/ס	פ
VE7	ø20"	ס	ס	ס	ס	פ	ס	פ	פ	פ	ס
VE8	ø24"	ס	ס	ס	פ/ס	ס	פ/ס	פ	פ	פ	ס
VE9	ø24"	פ	פ	פ	פ	פ	פ/ס	ס	פ	ס	ס
VE10	ø20"	פ	פ	פ	פ	פ	פ	פ	פ	פ/ס	פ
VE11	ø20"	ס	ס	ס	ס	ס	ס	פ/ס	פ	פ/ס	פ